

Biodrier Executive priežiūros vadovas

1. Išjungiame džiovintuvą prieš pradėdant valyti (įjungimo/išjungimo jungiklis yra džiovintuvo apačioje. Matomas tik išėmus džiovintuvo vandens surinkimo talpą).
2. Įpilame stiklinę vandens į džiovintuvo drenažą ir pravalome jį specialiu šepetėliu (kartą per mėnesį).
3. Išpilame vandenį iš vandens surinkimo talpos (priklausomai nuo džiovintuvo užimtumo 1-2 kartus per savaitę arba kai parodo džiovintuvo jutikliai).
4. Pakeičiame filtrus kai parodo džiovintuvo jutiklis (po 22000 naudojimų), bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius.
5. Džiovintuvo paviršių valyti su ne šiurkščia šluoste ir nenaudojant chemijos.