

Biodrier Business 2 montavimo vadovas

1. Išjungti rankų džiovintuvą (įjungimo/išjungimo jungiklis yra džiovintuvo viršutinėje kairėje pusėje po durelėmis).
2. Ištraukti džiovintuvo vandens surinkimo talpą esančią apačioje.
3. Ištraukus talpą, džiovintuvo apačioje, abejose pusėse atsukti 2 varžtus ir nuimti priekinę džiovintuvo dalį.
4. Nuėmus priekinę džiovintuvo dalį, atsukame vieną varžtą esantį maždaug per vidurį dešinėje pusėje, kuris laiko džiovintuvo nugarinėje pusėje esančią metalinę plokštę. Nuimame metalinę plokštę.
5. Pasirinkus tinkamą aukštį, tvirtiname, nuo džiovintuvo nuimtą, metalinę plokštę prie sienos (tinkamą aukštį lengviau išmatuoti padės komplekte esantis tikro džiovintuvo dydžio brėžinys).
6. Rekomenduojami rankų džiovintuvo kabinimo aukščiai matuojant nuo žemės iki džiovintuvo apačios (jei kelis rankų džiovintuvus kabinate vieną šalia kito, tarp jų rekomenduojame palikti 610 mm tarpą):

Vyram	Moterims	Vaikam 11-17 metų	Vaikam 3-10 metų	Neįgaliesiems
350 mm	300 mm	250 mm	150 mm	100 mm

7. Jei džiovintuvą jungsite nuo tiesioginio kabelio, tuomet atjungiame laidą su kištuku į elektros lizdą nuo džiovintuvo ir pajungiame tiesioginį kabelį. Jei jungsite su kištuku į elektros lizdą – šį punktą praleiskite.
8. Ant metalinės plokštės, pritvirtintos prie sienos, užkabiname rankų džiovintuvą.
9. Rankų džiovintuvą prie metalinės plokštės pritvirtiname varžtu, kurį atsukome 4 punkto aprašyme.
10. Patikriname ar vamzdelis skirtas vaneniui nutekėti yra savo vietoje. Uždedame priekinę džiovintuvo dalį ir užsukame 2 varžtus, kuriuos atsukome 3 punkto aprašyme.
11. Įkišame vandens surinkimo talpą atgal į vietą ir įjungiame rankų džiovintuvą.
12. Patikriname rankų džiovintuvą kišant rankas iš viršaus į džiovinimui skirtą angą.